

Vejledning om udskiftning af filtre i emhætte og emhætteskab

I dit standardkøkken er monteret en emhætte. Emhætten er indbygget i overskabet længst til højre.

I emhætten er monteret et filter, som skal renses og med jævne mellemrum udskiftes. Hyppigheden i rensning eller udskiftning af filteret afhænger af, hvor ofte du benytter emhætten ved madlavning.


I overskabet, hvor emhætten er placeret, findes et andet filter, som også kræver rensning/udskiftning. Vejledning i rensning og udskiftning af de to filtre får du ved at læse nedenstående.

Ved normalt brug af emhætten forventes det at være tilstrækkeligt med en rensning hver 3. måned.

Filter i emhætten



Emhætten er indbygget i højre overskab.



På undersiden af emhætten sidder to halvrunde plastikknapper.



Disse knapper skal trykkes ind, på samme tid, hvorefter filteret kan løsnes og afmonteres.



Når filteret er afmonteret kan det renses ved at vaske det nænsomt med en opvaskeborste og med almindeligt opvaskemiddel, eller ved at komme det i opvaskemaskinen.

Ved rensning/vask er det både det sorte filter og den hvide holder, som kan renses/vaskes.

Ved udskiftning, er det kun det sorte filter, som udskiftes

Filter i overskabet



Åben overskabet og find det lille håndtag.

Ved at trække let i håndtaget løsnes dækpladen for filteret i overskabet.



Filteret er placeret bag de skruer, med sorte håndtag.

Fjern skruerne, og afmonter frontpladen.



Filteret er monteret vandret i den grå stålkasse, og kan afmonteres ved at trække det ud, som vist på billedet.

Filteret kan vaskes ved nænsomt at rense det med en opvaskebørste med almindeligt opvaskevand, eller ved at vaske det i opvaskemaskine.

Efter rensning eller udskiftning er det vigtigt at filtrene er tørre, inden de på ny monteres.