

Vejledning om vedligeholdelse af køkken

Køkkenet

I din bolig er der et standardkøkken fra HTH, model 2500 Hvid Decor. Der er en fastmonteret emhætte, som ikke kan flyttes eller udskiftes uden tilladelse, da den er en del af lejlighedens varmepumpesystem.

Brugervejledning

Køkkenet er forsynet med en bordplade i højtryksslaminat, som vedligeholdes med almindelig rengøring uden syre. Vask med vand og sæbe bør være tilstrækkeligt. Låger vedligeholdes på samme måde, med afvaskning efter behov, og med almindelige syrefri rengøringsmidler.

Hængsler og greb efterspændes, hvis de løsner sig.



Standardkøkken

Der er afsat plads til eksempelvis køleskab eller opvaskemaskine til venstre, og komfur, under emhætten, til højre i køkkenet. Emhætten er en del af varmepumpesystemet, og må ikke fjernes eller udskiftes uden forudgående tilladelse. Køkkenets overflader vedligeholdes ved aftørring med vand og sæbe. Hårde hvidevarer, ud over emhætten, skal altid medtages ved fraflytning.



Betjening/udskiftning af emhætte

På emhætten findes et simpelt betjeningspanel. Ved at dreje den runde knap til venstre lukkes for spjældet til udsugning. Spjældet lukker ikke helt, hvilket er korrekt, da emhætten virker som en del af ventilations-systemet, og altid skal kunne trække luft via varmepumpen.

Emhætten kan kun udskiftes til en model med tilsvarende egenskaber. Du *skal* derfor henvende dig til administrationen, hvis du ønsker at udskifte emhætten.



Luk for vand og rens afløb lokalt

I vaskeskabet kan der lukkes for vandet til blandingsbatteriet i køkkenbordet. Der er afsat en ekstra ventil for tilslutning til opvaskemaskine. Der er også afsat en kabeldåse, hvor der kan trækkes den fornødne strøm.

For rensning af afløbet under vasken se næste side.

Rensning af afløb i køkken



Hvis vandet ikke løber ud af afløbet i køkkenvasken, er det med stor sandsynlighed fordi fedt og snavs har samlet sig i vandlåsen.

Du er selv ansvarlig for rensning af vandlåsen under køkkenvasken, og vil også modtage en regning, såfremt en VVS-installatør tilkaldes for at rense den.



Når du har sikret dig mod at spildt vand kan løbe ud i skabet, ved eksempelvis at placere en opvaskebalje under vandlåsen, skruer du først den øverste omløber af.

Vær opmærksom på, at den sorte runde pakning kan sidde fast på den øverste grå del af vandlåsen. Er pakningen beskidt, skal den afrenses eller skiftes, før vandlåsen igen samles.

Sørg generelt for, at alle vandlåsens dele omkring pakningen er rengjorte, før de samles sammen.



Herefter skrues du omløberen bagerst på vandlåsen af. Også her er der en pakning, som du skal være opmærksom på at få rensset inden samlingen.

Når du har adskilt vandlåsen, kan du tage den med på badeværelset og rense den ved gennemskylning, samt ved mekanisk at fjerne fedt og madrester. Hvis du skiller vandlåsen helt ad, er den nemmere at rense, men kan være besværlig at samle korrekt igen.

HUSK at du ikke må hælde vand i køkkenvasken, når vandlåsen er afmonteret, da vandet så vil løbe ud på gulvet.



Når du skal samle vandlåsen igen, foregår det modsat rækkefølge af adskillelsen. Spænd alle samlinger efter, når vandlåsen sidder på plads, og skyl rigelige mængder vand igennem, samtidig med, at du sikrer dig, at vandlåsen er tæt i alle samlinger.

Inden gennemskylning bør du aftørre vandlåsen med køkkenrulle, og er vandlåsen tør efter gennemskylningen, vil den efter al sandsynlighed være tæt. For at være sikker, kan du ligge et stykke tør køkkenrulle under vandlåsen, eksempelvis over natten. Er der ikke dryppet vand på køkkenrullen næste morgen, kan du roligt regne med, at du igen kan benytte afløbet i køkkenvasken.

Hvem skal jeg spørge?

Kontakt din afdelingsbestyrelse ved tvivlsspørgsmål. De kan kontaktes via e-mail.