

Badeværelset

Der må monteres badeværelsesudstyr på væggen bag toilettet - dog skal der være minimum 15 cm fra hjørnet ved brusenichen til hullet i væggen.

Derudover må der monteres på venstre side af vasken samt på væggen overfor vasken.

Det tilskyndes, at man forsøger at undlade at bore huller i fliserne.

Vær opmærksom på at der sidder to dækplader lige indenfor døren på den venstre væg.

– det er til montering af håndklædevarmer, men der skal jeres egen elektriker først trække kablerne.

