

# Brugervejledning

## Lux2 hustelefon



### Lux2

Lux2 har flere brugervenlige funktioner. Herunder kan du se, hvilke funktioner din hustelefon har, og hvordan du betjener den.

### Betjening

#### Opkald fra gadedør:

Når telefonen ringer, løft røret for at etablere samtale med dørstationen.

#### Optaget signal:

Hvis der allerede er en samtale i gang, vil den grønne diode blinke, når røret løftes.

#### Afslutning af samtalen:

Samtaleforbindelsen afbrydes automatisk, når røret lægges på. Ellers vent på, at samtaletiden ophører.

#### Døråbning:

Tryk på døråbningsknappen. Gadedøren vil herefter åbne.

**Natafbryder:**

Natafbryderen kan aktiveres ved at trykke på natafbryderknappen. Når natafbryderen er slået til, vil den røde diode lyse, og opkald til hustelefonen vil ikke gå igennem.

**Regulering af ringestyrke og samtalevolume:**

Ringestyrken kan justeres ved at dreje på drejhjulet på undersiden af hustelefonen, når der ikke er en samtale igang. For at justere samtalevolumen drejes på drejhjulet, imens der er etableret samtale.

**Ændring af ringetone:**

Du kan ændre din ringetone, så du har forskellige ringetoner, afhængig af om opkaldet kommer fra gade- eller lejlighedsdøren. For at vælge forskellige ringetoner trykkes på natafbryderknappen i 8 sekunder, indtil der lyder en kort kvitteringstone.

Hvis du ønsker at ændre ringetone for gadedøren, trykker du herefter på døråbningsknappen, indtil du finder den ønskede melodi. Den sidste valgte melodi bliver gemt.

Hvis du ønsker at ændre ringetone for lejlighedsdøren, trykker du på lystændingsknappen, indtil du finder den ønskede melodi. Den sidste valgte melodi gemmes.

Afslut ved at trykke på natafbryderen, hvorefter dioden slukkes.